

MONTERINGSANVINSNINGAR L-STÖD

Följ dessa enkla steg för att säkerställa en stabil och långvarig montering av dina L-stöd i 40cm höjd för trädgårdsprojekt:

1. Förberedelse av Mark:

Gräv ut en ränna med ett djup på 20-25 cm och 10 cm bredare än muren. Vid lerig eller vattenrik mark, placera en fiberduk i botten.

2. Fyllning med Krossgrus:

Fyll rännan med krossgrus (15-20 cm för 0-18 mm fraktion eller 8-16 cm vid lerig/vattenrik mark). Packa gruset ordentligt med en padda för att säkerställa en stabil grund.

3. Avjämning med Stenflis:

Lägg ett lager stenflis (2-5 mm fraktion) med en tjocklek på 1-5 cm för avjämning. Använd en rätskiva och vattenpass för att jämna av ytan och se till att den är i vattennivå. Vid sluttande terräng, trappa muren för optimal stabilitet.

4. Riktning och Kontroll:

Spänn ett snöre för att markera riktningen. Placera en rätskiva och vattenpass och kontrollera att muren är i nivå. Använd även ett litet vattenpass tvärs över för ytterligare kontroll. Fyll utrymmet bakom muren med dränerande massor (t.ex., 8-16 makadam) i cirka 20 cm bredd för att möjliggöra regnvattenavrinning. Placera en fiberduk bakom dräneringsmassorna för att separera från jordmassorna.

Genom att följa dessa steg skapar du en stabil och välbalanserad grund för dina L-stöd i 40cm höjd, vilket ger optimal hållbarhet och säkerhet för ditt trädgårdsprojekt.

